



- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 1 - Contagiri elettronico. | 10 - Azzeramento del totalizzatore chilometrico giornaliero. | 19 - Airbag laterali*. |
| 2 - Pressione minima olio motore. | 11 - Luci fendinebbia. | 20 - Airbag frontali. |
| 3 - Indicatore di direzione sinistro. | 12 - Luci retronebbia. | 21 - Freno di stazionamento e livello minimo del liquido freno. |
| 4 - Allarme centralizzato (STOP). | 13 - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento. | 22 - Autodiagnosi motore. |
| 5 - Indicatore posizione di velocità. | 14 - Luci abbaglianti. | 23 - Indicatore livello olio motore*. |
| 6 - Programmi di funzionamento. | 15 - Luci anabbaglianti. | 24 - Livello minimo liquido di raffreddamento. |
| 7 - Indicatore di direzione destro. | 16 - Totalizzatore chilometrico e contachilometri giornaliero. | 25 - Livello minimo lavacristallo*. |
| 8 - Carica della batteria. | 17 - Usura delle pastiglie del freno anteriore. | 26 - Indicatore livello di carburante. |
| 9 - Tachimetro. | 18 - Antibloccaggio delle ruote (ABS). | 27 - Livello minimo carburante. |
- * Secondo equipaggiamento.